

Monteringsanvisning

Reflexsnurran - ett signalsystem i mörkret

60mm stolpe

Håll Reflexsnurran intill stolpen och kroka i ett av de medföljande snabbfästena i övre delen av hållaren. Dra fast för hand och montera sedan det nedre fästet på samma sätt.

Höjden kan variera beroende på hållplatsens placering. Rekommenderad höjd är 1200mm till överkant hållare. Rikta in reflexskivan mot trafiken och drag fast.

Busskur väggmontering

Reflexsnurran kan monteras direkt på väggen med hjälp av de fyra hålen på hållarens baksida.

Standard väggfäste kan användas på busskurer om riktningen mot trafiken ej kan tillgodoses.



Fig.1 Standard väggfäste.

Väggfästet monteras med lämpligt skruvförband beroende på underlag. Därefter sätts reflexsnurran fast enl. instruktion 60mm stolpe.

CIMI AB Reflexsnurran

Box 99
761 21 Norrtälje

0176/13064